ご使用前に

ご使用時間の目安

●1日2回、1回に顔全体で1分以内でご使用ください。
＊使用頻度・使用時間を必ず守ってください。

⚠ 注意

●初めて使用する場合や長時間使用していなかった場合は、パッチテストを必ず行ってください。

パッチテスト使用法

お手持ちの洗顔料と本体が肌に合うか確認してください。
①腕の内側を石鹸で洗うなどして清潔にし、タオルで水分をふき取ってください。
②使用方法(8ページ)の手順に沿って腕の内側で使用してください。
③使用後24時間経過して肌に問題がなければ継続して使用可能です。肌にトラブルが見られる場合は使用を中止してください。

●アクセサリー類(ネックレス、ピアスなど)は、必ず外してください。
●必ずメイクを落としてから使用してください。
●フェイスオイル、スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料は使用しないでください。本体が故障したり、肌トラブルの原因になります。

ブラシヘッド着脱のしかた

●電源が切れていることを確認してください。

取り付け方

ブラシヘッド裏面の凸部分を本体の取付部に合わせ、カチッと音がするまでまっすぐに押し込みます。

取り外し方

本体を支え、ブラシヘッドをまっすぐに引き抜きます。

ご使用方法

❶お好みのブラシヘッドを本体に取り付けます。(7ページ参照)
❷お顔とブラシをしっかり濡らし、普段お使いの洗顔料を泡立てて塗布します。
❸ ⏻ 電源を入れて、モードを選択します。
＊各モードは電源ボタンワンタッチで切替できます。使用後は、電源ボタンを長押しして電源を切ります。

モード1：ソフトモード

低速振動で肌をやさしく洗顔します。
＊使いはじめや敏感肌の方はモード1でご使用ください。

モード2：クリーンモード

中速振動で手で落としきれない汚れを除去する基本のモードです。

モード3：ディープクリーンモード

高速振動で気になる毛穴汚れにアプローチします。

❹ 肌に軽く触れる程度にブラシを当て、円を描くようにゆっくりと滑らせます。

⚠ 注意

・ブラシを肌に強く押し当てないでください。肌トラブルの原因となります。
・まぶたや目の周りには使用しないでください。

基本的な洗浄の仕方

右図のように3つのゾーンに分けてブラシを当てていきます。
各ゾーン約20秒、顔全体で1分以内がお手入れの目安です。

【お知らせタイマー機能付き】
20秒ごとに1回停止して再び動くことで、洗顔時間の目安をお知らせします。

❺洗顔が終わったら、本体の電源をオフにして(長押し)、お肌と本体についた洗顔料を洗い流します。使用後、洗顔ブラシもかならず取り外して洗ってください。

お手入れ・保管のしかた

⚠ 警告

●必ず電源が「切(消灯)」の状態で行ってください。

本体とブラシヘッドのお掃除方法

①ブラシヘッドを本体から取り外し、残った洗顔料を水で洗い流した後、よく乾かします。

②本体をぬるま湯または水で洗い、流水でよく洗い流します。

③本体をタオルなどで拭き、乾かします。ヘッドブラシ、本体共に完全に乾いてから本体に再度セットしてください。

⚠ 注意

●水分が残った状態で使用すると、けがや故障、事故の原因になります。
●異臭の際、充電残量がある場合は、電源が入らなくなるまで何回か使用して電池を使い切ってください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

こんなときは	対処方法
電源ボタンを押しても電源が入らない	充電できていますか？(6ページ参照)
充電しても数分しか使えない	電池残量が少なくなっています(6ページ参照)
	弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
充電が開始されない(電源ボタンが赤色に点滅しない)	本体と充電スタンドの間に隙間が空いていないか確認してください。
	USB端子が破損していないか確認してください。
使用中に電源が切れる	充電切れではありませんか？(6ページ参照)
	オートオフ機能があります。電源を入れて1分経過すると、自動でオフになります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から保証書を受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

充電池について
●充電池は消耗品です。初期不良を除いて保証対象外になります。
●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら
カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル ▶ **0120-447-622**

受付時間 10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)

株式会社多田　〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町2-2-8

※時間帯により、電話が集中し、繋がりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？(P9)」にあてはまりませんか？
状態をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

○型番　○色　○お買い上げ店名　○お問い合わせ内容　○お買い上げ日

仕　様

商品名	ブリオス クリアクレンズブラシN
型番	BR-CLN02P／BR-CLN02B／BR-CLN02C
電源方式	充電式
充電時間(約)	1.5時間 ＊充電環境によって、充電時間は前後します。
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 450mAh
消費電力	5W
オートオフ(約)	1分
本体サイズ	80×62×62mm
重量(約)	本体のみ62.5g／ブラシ付き110g
防水機能	IPX7相当
付属品	充電台、USBケーブル、ブラシヘッド×3、取扱説明書
材質	本体：ABS 充電スタンド：ABS

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1	取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
2	保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。
3	ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
4	ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
5	保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。 ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。 ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。 ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。 ④車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 ⑤一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。 ⑥本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。 ⑦本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6	本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7	本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件を certain 条件を certain 条件を certain